



Bedienungsanleitung Banknotentester MC 52

Der Banknotentester MC 52 prüft die magnetischen Sicherheitsmerkmale in EURO-Banknoten auf Echtheit. Gleichzeitig zählt er die geprüften Banknoten und zeigt das Ergebnis getrennt nach Werten und als Gesamtbetrag an. Das Gerät arbeitet sehr genau und zuverlässig.

Inbetriebnahme

Netzteilkabel in die Buchse an der linken Gehäuseseite und anschließend Netzteil selbst in die Steckdose einstecken. Gerät mit dem Schalter an der rechten Gehäuseseite einschalten. Das Display zeigt zunächst eine fortlaufende Zahlenfolge an. Anschließend erscheint die Anzeige **000**, und das Gerät ist betriebsbereit.

Bedienung

Die Banknoten links in beliebiger Reihenfolge und mit der Vorderseite nach oben (siehe Abbildung auf dem Gehäuse) anlegen. Der Einzug erfolgt automatisch.

Bei verdächtigen und falschen Banknoten ertönt ein akustisches Signal, im Display erscheint die Anzeige **Err**. Wenn sich die Fehlermeldung bei einem zweiten Test wiederholt, muß die Banknote genauer überprüft werden.

Durch Betätigen der **RESET**-Taste werden die Fehleranzeige gelöscht und das Display in den Arbeitsmodus zurückgesetzt. Der Zählvorgang wird automatisch fortgesetzt, nachdem die nächste Banknote eingelegt wird.

Verklemmt sich eine Banknote während des Testvorgangs, diese entfernen und erneut einlegen.

Der Banknotenwert **DEN**, der Gesamtbetrag **AMT** und die Stückzahl **QTY** der geprüften Banknoten werden im Display angezeigt. Der angezeigte Gesamtbetrag wird zurückgesetzt, wenn die Zahl 99999 überschritten wird. Die Stückzahl wird auf Null gesetzt, wenn die Zahl 999 überschritten ist. Je Nennwert können maximal 100 Banknoten gespeichert werden, danach erfolgt eine Rückstellung auf Null.

Nach Beendigung des Prüfvorganges kann das Zählergebnis im Display abgerufen werden. Durch mehrfaches Betätigen der **SUM**-Taste werden für jeden Nennwert von 500 EURO abwärts bis 5 EURO der Gesamtbetrag und die Stückzahl angezeigt, anschließend die Gesamtsumme und die Stückzahl aller geprüften Banknoten.

Mit dem Drücken der **RESET**-Taste werden alle gespeicherten Daten gelöscht.

Hinweise und technische Daten

Das Gerät darf nur mit beigefügtem Netzteil betrieben werden, Betriebsspannung: 240 V ~ 50 / 60 Hz. Gerät nach Beendigung der Arbeit grundsätzlich ausschalten und nicht mit feuchten Händen berühren.

Gerät nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in starkem magnetischen Umfeld betreiben.

Bitte beachten Sie, daß es sich bei diesem Banknotenprüfer um ein Präzisionsgerät handelt und bei unsachgemäßer Behandlung jeder Garantieanspruch entfällt. Wenden Sie sich daher im Falle einer Beanstandung an Ihren Vertriebspartner und geben Sie dabei die Geräte-Nr. (s. Unterseite des Geräts) an.